

BKR60 and EC60KIT Installation Guide

Manuel d'installation pour BKR60 et EC60KIT

⚠ WARNING

Switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally.

CAUTION

Always wear safety gloves and glasses.

For U.S. customers, register your product at:

www.broan-nutone.com/en-us/home/customer-service/product-registration

For Canadian customers, register your product at:

www.broan-nutone.com/en-ca/home/customer-service/product-registration

⚠ AVERTISSEMENT

Couper l'alimentation du panneau électrique et verrouiller l'interrupteur principal afin d'éviter la remise en marche accidentelle.

ATTENTION

Toujours porter des gants et des lunettes de sécurité.

Pour la clientèle américaine, enregistrez votre produit en ligne (en anglais seulement) au :


www.broan-nutone.com/en-us/home/customer-service/product-registration

Pour la clientèle canadienne, enregistrez votre produit en ligne au :

www.broan-nutone.com/fr-ca/accueil/service-a-la-clientele-et-support-technique/enregistrement-de-produits

TOOLS NEEDED (not included)

OUTILS REQUIS (non inclus)



Tape Measure
Ruban à mesurer




Screwdriver
(for select fan models only)
Tournevis
(pour certains modèles seulement)


PACKAGE CONTENTS

CONTENU


EC60KIT



Fan Cover
Grille



Motor and Wheel Assembly
Bloc ventilateur




Motor Plate
Plaque moteur

B

*Motor Plate **A**
not included
with EC60KIT /
*Plaque moteur **A**
non incluse avec
EC60KIT




(1) Screw and (2) Nuts
(1) Vis et (2) écrous




Wrench
Clé


BKR60



Fan Cover
Grille




Motor and Wheel Assembly
Bloc ventilateur




Motor Plate
Plaque moteur
A



(1) Screw and
(2) Nuts
(1) Vis et
(2) écrous



Wrench
Clé




Motor Plate
Plaque moteur
B




Scan this QR code
to access the BKR60
installation video.
Scanner ce code QR
pour accéder à la
vidéo d'installation du
BKR60.

1


Remove old fan cover.
Retirer la grille.



Squeeze springs and pull down.
Compresser les ressorts et tirer vers le bas.




Unplug motor.
Débrancher le moteur.



2

Measure metal fan housing (BKR60 only, go to step 3 for EC60KIT).
Mesurer le boîtier (BKR60 seulement, passer à l'étape 3 pour EC60KIT).



3

BKR60 - According to housing dimensions, go to step 3.1 or 3.2. / Selon les dimensions du boîtier, passer à l'étape 3.1 ou 3.2.
EC60KIT - Go to step 3.2. / Passer à l'étape 3.2.

Remove motor and wheel assembly from existing fan.
Retirer le bloc ventilateur du ventilateur existant.




3.1

FAN HOUSING DIMENSIONS:

7½" x 7¼"

DIMENSIONS DU BOÎTIER:

7½ po x 7¼ po



3.2




FAN HOUSING DIMENSIONS:

8" x 7¼" OR 8 1/16" x 7 3/8"

DIMENSIONS DU BOÎTIER:

8 po x 7¼ po

OU 8 1/16 po x 7 3/8 po




4

BKR60 only. EC60KIT - go to step 5.
BKR60 seulement. EC60KIT - passer à l'étape 5.

Choose the motor plate according to housing dimensions. Compare to your existing motor plate to ensure the right fit.
Choisir la plaque moteur selon les dimensions du boîtier. La comparer avec la plaque moteur actuelle pour s'assurer qu'elle convienne.


Motor plate / Plaque moteur

A



Motor plate / Plaque moteur

B





Fan Housing dimensions (in) Dimensions du boîtier (po)	Motor plate to use Plaque moteur à utiliser
7½ x 7¼	A
8 x 7¼	B
8 1/16 x 7 3/8	B

5

Attach the new motor plate to the new motor and wheel assembly. (Motor plate **A** shown, same procedure for motor plate **B**).
Fixer la nouvelle plaque moteur au nouveau bloc moteur. (Nouvelle plaque moteur **A** illustrée, même procédure pour la **B**).

Place the new motor plate onto the motor, lining up the motor posts.
Enfiler les tiges filetées du support de moteur dans les trous de la nouvelle plaque.

Securely fasten using the 2 nuts and wrench included.
Fixer l'assemblage à l'aide de la clé et des 2 écrous fournis.



⚠ WARNING

The motor power cord must be routed as shown to prevent electrical shock caused by wire damage.

⚠ AVERTISSEMENT

Le cordon d'alimentation du moteur doit être placé comme illustré afin d'éviter un choc électrique causé par des fils endommagés.

6

Snap new motor and wheel assembly into the fan housing and plug in motor.

Insert 2 tabs on the motor plate into the 2 slots on the fan housing.

Pivot the assembly up and snap the third motor plate tab into the fan housing (motor plate **A**) -or- push up until touching the wiring box, then secure with screw (motor plate **B**).


Installer le nouveau bloc ventilateur dans le boîtier existant et brancher le moteur.

Insérer les 2 pattes de la plaque moteur dans les fentes du boîtier.


Pivoter vers le haut l'assemblage et enclencher la troisième patte dans le boîtier (plaque moteur **A**) ou vers le haut jusqu'à ce que le bloc soit appuyé sur la boîte de jonction (plaque moteur **B**).

EC60KIT - Plate **A** is not included. Follow Motor plate **B** configuration. / Plaque **A** non incluse. Suivre la configuration de la plaque **B**.
BKR60 - Follow instructions according to your configuration (Motor plate **A** or **B**). / Suivre les instructions selon votre configuration (plaque **A** ou **B**).


Motor plate / Plaque moteur
A



Motor plate / Plaque moteur
B



Plug power cord.
Brancher le cordon d'alimentation.



7

Attach new cover by squeezing one spring and insert into fan slot. Repeat with the other spring. Push cover up against the ceiling or wall.

Installer la nouvelle grille en comprimant un des ressorts et l'insérant dans une des fentes de la plaque moteur. Faire de même pour l'autre ressort. Pousser la nouvelle grille contre le plafond ou le mur.

